

Бортовой датчик температуры двигателя

Датчик температуры двигателя

Датчик температуры двигателя

№ артикула 240.00



[Датчик температуры двигателя](#)

Датчик температуры двигателя предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости двигателя. Датчик устанавливается в головке блока цилиндров двигателя. Датчик имеет резьбовую часть для крепления к головке блока цилиндров и электрический вывод. Датчик имеет маркировку INOMARKA.